Montageanleitung Handtuchradiator Typ FARO, FARO/E



Lieferumfang FARO

Handtuchradiator FARO in der spezifizierten Farbe und Grösse inkl. drei Konsolen mit Schrauben und Dübeln, einem Entlüftungsventil ½" und zwei Verschlusszapfen ½".

- 1 Anschlüsse ½"
- 2 Anschluss ½", für TKM-Schraubeinsatz und/oder Elektro-Heizstab
- L Entlüftung 1/2", versenkt

Verpackung


Der Handtuchradiator ist mit inliegendem Standardzubehör in Plastikfolie und Karton verpackt.


Lieferumfang FARO/E


Handtuchradiator FARO/E in der spezifizierten Farbe und Grösse gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, inkl. drei Konsolen mit Schrauben und Dübeln. Ein zur Grösse des Heizkörpers passender Heizstab (Heizstabtyp gem. Bestellung) und entsprechender Montage- und Bedienungsanleitung.


Konsolenanordnung

Die Befestigung erfolgt gemäss den untenstehenden Skizzen.









Breitenmoser & Keller AG

Radiatoren, Heizwände, Konvektoren Werkstrasse 2, 9542 Münchwilen TG

Telefon: 071 969 30 20 Telefax: 071 969 30 21

www.bremo.ch info@bremo.ch